

CABIN MAX

Bedienung • Sicherheit • Pflege



Motor	Elektromotor
Batterie	Blei-Säure oder LiFePO4
Ausgabe	Deutsch • 1.0

Vor der ersten Nutzung vollständig lesen. Mit dem Fahrzeug aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben.

01 / URBAN HOPPER

Fahrzeug & Händler

Vom ausliefernden Händler auszufüllen.

Modell	Urban Hopper Cabin Max
--------	------------------------

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vom Fahrzeug übertragen und mit den Fahrzeugpapieren abgleichen.

Übergabedatum	Kilometerstand

Händlerstempel / Kontaktdaten

--

Name / Unterschrift Händler: _____

Blei-Säure und LiFePO₄ erfordern unterschiedliche Lade- und Pflegehinweise. Nur den zur Batteriekennzeichnung passenden Abschnitt anwenden. Die zugehörige Batterie- und Ladegeräteanleitung mit diesem Heft aufbewahren.

Bei sicherheitsrelevanten Abweichungen vor der Nutzung den Händler kontaktieren. Nicht durch Ausprobieren klären.

Importeur / verantwortlicher EU-Wirtschaftsakteur

STW GmbH · Adam-Opel-Str. 12
60386 Frankfurt am Main · Deutschland
info@stwtuning.de · +49 69 4089908-0

Inhalt

Kapitel	Seite
Fahrzeug & Händler	2
Verwendung & Sicherheit	4
Prüfung vor der Nutzung	5
Fahrzeug und Bedienung	6–14
Batterie, Laden und Lagerung	15–17
Pflege, Reifen und Störungen	18–20
Bei Gefahr oder Unfall	21
Transport und Rücknahme	22
Kontroll- und Wartungsnachweise	23
Service und Reklamation	24

WARNUNG kennzeichnet eine Gefahr, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Beachten Sie die zugehörige Schutzmaßnahme.

Verwendung & Sicherheit

Der Cabin Max ist für ebene, befestigte Straßen bestimmt. Die Modellunterlagen schließen entgeltliche Personenbeförderung aus. Sitzplätze und Lastgrenzen der tatsächlichen Ausführung beachten.

Nicht überladen. Zulässige Sitzplätze und Lastgrenzen der tatsächlichen Ausführung beachten. Personen nur auf dafür vorgesehenen und zugelassenen Sitzen mitnehmen.

Sicher bedienen

- Vor der ersten Fahrt einweisen lassen und auf einer geeigneten Fläche außerhalb des öffentlichen Verkehrs üben.
- Nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei Übermüdung oder unter beeinträchtigenden Medikamenten fahren. Telefon und Multimedia nicht während der Fahrt bedienen.

Fahrberechtigung und Straßenverkehr

Die genehmigte Ausführung entnehmen Sie den Fahrzeugpapieren. Vor Fahrten im öffentlichen Verkehr müssen erforderliche Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung, Mindestalter, Versicherung und Kennzeichnung/Zulassung geklärt sein. Vorschriften des Einsatzlandes beachten. Bei Unklarheit Händler oder zuständige Stelle fragen. Eine Einweisung ersetzt keine vorgeschriebene Fahrerlaubnis.

Schutz und unbefugte Nutzung

Vorhandene Sicherheitsgurte anlegen. Feste Schuhe tragen; Kleidung darf die Bedienung nicht behindern. Gesetzliche Helm- und Gurtpflichten beachten.

Das Fahrzeug ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht fahren oder mit Fahrzeug, Ladegerät und Schlüsseln spielen. Gegen unbefugte Nutzung sichern.

03 / URBAN HOPPER

Prüfung vor der Nutzung

Nehmen Sie das Fahrzeug vor der ersten Benutzung vollständig in Augenschein. Prüfen Sie die Vollständigkeit des vereinbarten Lieferumfangs, sichtbare Transportschäden sowie lose, fehlende oder nicht fertig montierte Teile.

Vor jeder Fahrt kontrollieren

- Reifen und Räder: Schäden, Luftverlust und Verschleiß. Den richtigen Reifendruck beim Händler erfragen, wenn keine eindeutige Vorgabe vorliegt.
- Bremsen, Fahrbedienung und Lenkung: sichere Funktion, freier Rücklauf und ungehinderte Bewegung. Fußraum freihalten.
- Beleuchtung, Blinker, Bremslicht, Hupe und Anzeigen auf Funktion prüfen.
- Spiegel einstellen; Sitz, Gurte, Türen und vorhandene Verriegelungen prüfen. Ladung sichern.
- Batterieladezustand sowie sichtbare Kabel und Anschlüsse prüfen. Ladegerät vor dem Fahren vollständig trennen.



WARNUNG

Bei Schäden, fehlenden sicherheitsrelevanten Teilen, Funktionsstörungen oder Zweifeln an der Sicherheit nicht fahren. Händler oder Fachwerkstatt kontaktieren. Nicht auf eigener Achse zur Prüfung bringen, solange die Sicherheit ungeklärt ist.

Wir empfehlen vor der ersten Nutzung eine Durchsicht durch eine qualifizierte Fachwerkstatt. Schraubverbindungen nur fachkundig nach Herstellervorgaben prüfen und gegebenenfalls anziehen lassen. Nicht wahllos nachziehen.

Die Nutzerkontrolle ersetzt keine fachgerechte Montage oder Auslieferungsprüfung.

Anzeige und Fahrzeugübersicht



Instrumentenanzeige.

Nr.	Anzeige
1 / 2	Blinker / Fernlicht
3 / 4 / 5	Temperatur / Lautstärke / Multimedia
6 / 7	Geschwindigkeit / Fahrstufe
8 / 9 / 10	Gesamtkilometer / Ladezustand / Tageskilometer

Bei Ladebedarf rechtzeitig nachladen. Unklare Warnanzeigen vor weiterer Fahrt prüfen lassen.

04 / URBAN HOPPER

Fahrstufen und Anfahren



Fahrstufenbedienung.

N: neutral. R: rückwärts. Die in der Modellunterlagen mit F bezeichnete Vorwärtsstellung wird im Display als D angezeigt. Schalter nur im Stillstand betätigen.

Hauptschalter einschalten, Zündung auf ON stellen und Anzeige prüfen. Mit der Betriebsbremse halten, Fahrtrichtung wählen, Parksicherung lösen und den Fahrantrieb behutsam betätigen.

**WARNUNG**

Neutral ist keine Parksicherung. Auch ohne gewählte Fahrstufe kann das Fahrzeug wegrollen.

Je nach Ausführung unterscheiden sich Schalter und Fahrbedienung. Keine Bedienelemente anderer Varianten voraussetzen.

Sitzverstellung und Drehfunktion



Sitzverstellung mit Drehhebel.

- Längsverstellhebel hochziehen, Sitz vor- oder zurückstellen und wieder verriegeln.
- Lehnenhebel hochziehen, Rückenlehnenneigung einstellen und Verriegelung prüfen.
- Gelben Hebel anheben, um die beschriebene 360°-Drehfunktion zu nutzen. Sitz vor der Fahrt wieder in Fahrtrichtung einrasten lassen.



WARNUNG

Sitz, Lehne und Spiegel nur im Stand einstellen. Nach jeder Verstellung die Verriegelung und sicheren Sitz kontrollieren.

04 / URBAN HOPPER

Zündung, Lüftung und Heizung



Zündung und Heiz-/Frischluftschalter.

ON schaltet die Stromversorgung ein; OFF schaltet aus. In ON lässt sich der Schlüssel nicht abziehen. Beim Verlassen Schlüssel mitnehmen.

Die Modellunterlagen beschreiben ein Lenkschloss bei nach links gedrehter und etwas zurückgenommener Lenksäule. Nur im Stand verriegeln und vor der Fahrt entriegeln.

Heizung und Frischluft können separat eingeschaltet werden. Vor der Fahrt für freie Sicht sorgen und Lüftungsöffnungen freihalten.

**WARNUNG**

Bei ungeklärter Lenksperre oder klemmender Lenkung nicht anfahren.

Feststellbremse und Hauptschalter



Feststellbremshebel.

- Hebel zum Feststellen nach oben ziehen. Zum Lösen Knopf vorn gedrückt halten, Hebel leicht anheben und vollständig absenken.
- Zum Abstellen vollständig anhalten, N wählen, Feststellbremse anziehen und Zündung ausschalten. Schlüssel abziehen.
- Hauptschalter gemäß Modellunterlagen: unten eingeschaltet, oben ausgeschaltet. Beschriftung am eigenen Fahrzeug kontrollieren.

Auf festem, ebenem Grund parken. Nicht mit angezogener Feststellbremse fahren.

04 / URBAN HOPPER

Türen und elektrische Fenster



Türinnengriff und Fensterheberschalter.

- Per Fernbedienung entriegeln: Taste 1 auf, Taste 2 zu. Alternativ Schlüssel im Außenschloss nach rechts drehen und Griff ziehen.
- Innen öffnet Griff 1 die Tür. Fenstertaste 2 drücken senkt die Scheibe, ziehen hebt sie.
- Vor Fahrtbeginn Türen sicher schließen. Quetschbereich beim Schließen frei halten.

**WARNUNG**

Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen.

Dach und Heckfenster



Dachverriegelung.

Verschluss der Dachöffnung öffnen, um über den vorderen Dachbereich zu belüften. Die Heckfensterverriegelung ermöglicht zusätzliche Belüftung.

Beim Öffnen und Schließen Hände und Gegenstände vom Scharnier- und Schließbereich fernhalten. Nicht mit Gewalt betätigen. Vor der Fahrt sicheren Halt prüfen.



Heckfenster.

Bei nicht sicher einrastender Verriegelung nicht weiter benutzen; Händler kontaktieren.

04 / URBAN HOPPER

Multimedia, Bluetooth und USB



Multimedia-Bedienfeld.

- Multimedia-Taste drei Sekunden gedrückt halten zum Ein- und Ausschalten. Kurzes Betätigen wechselt zwischen Video, Bildern, Musik, Radio und Bluetooth.
- Für Bluetooth auf den Bluetooth-Kanal wechseln, das Gerät am Mobiltelefon suchen und verbinden. Nur bei sicher abgestelltem Fahrzeug koppeln.
- USB-Anschluss für die beschriebenen Medienfunktionen verwenden. Keine Leitungen so verlegen, dass sie Pedale oder Lenkung behindern.



WARNUNG

Bildschirm- und Telefonbedienung dürfen nicht vom Verkehr ablenken. Videos nur im Stand betrachten.

Fahren, Sicht und Kennzeichnung

Auf nasser oder loser Fahrbahn vorsichtig lenken, beschleunigen und bremsen. Gas zum Verzögern zurücknehmen und die Betriebsbremse dosiert nutzen. Vor Kurven langsamer werden.

Spiegel ausgeklappt halten und einstellen. Beleuchtung, Wischer und Hupe vor der Fahrt prüfen. Bei unklarer Schalterbedienung eine Einweisung einholen.

Das Typenschild befindet sich laut Modellunterlagen unter der rechten Seite des Vordersitzes. Fahrzeugnummer bei der Übergabe mit den Papieren abgleichen und in das FIN-Feld übertragen.



WARNUNG

Nach Unfall oder hartem Anstoß weder weiterfahren noch laden, bis die Sicherheit fachkundig geklärt ist. Ein auffällig heißes Fahrzeug nicht selbst umsetzen.

05 / URBAN HOPPER

Batterie & sicheres Laden

Je nach Ausführung ist eine geschlossene Blei-Säure- oder LiFePO₄-Batterie eingebaut. Batterieart anhand ihrer Kennzeichnung bestimmen und nur die zugeordnete Ladeausstattung verwenden.

**WARNUNG**

Während des gesamten Ladevorgangs muss eine eingewiesene Person wach und vor Ort sein und den Vorgang kontrollieren können. Nicht bei Abwesenheit oder während des Schlafens laden.

- Nur das diesem Fahrzeug und dieser Batterie zugeordnete Ladegerät verwenden. Gleiche Steckerform oder Nennspannung allein genügt nicht.
- Sichtbare Batterie- und Ladegeräteteile, Kabel und Stecker vor dem Laden prüfen. Beschädigte, verformte oder ungewöhnlich warme Teile nicht verwenden.
- Trocken und gut belüftet laden. Ladegerät standsicher auf nicht brennbarer Unterlage ablegen; nicht abdecken. Kinder, brennbare Stoffe, Funken und offene Flammen fernhalten. Nicht in Fluchtwegen laden.

Zum Laden werden 10–30 °C empfohlen. LiFePO₄ nicht unter 0 °C laden. Temperaturvorgaben der eingebauten Batterie und des Ladegeräts einhalten. Trocken und gut belüftet laden.

- Geeignete, fachgerecht installierte Steckdose verwenden. Netzspannung mit der Eingangskennzeichnung des Ladegeräts abgleichen.



Ergänzender Laderatgeber. Er ersetzt nicht die passenden Ladeanweisungen.

urbanminushopper.de/pages/elektrofahrzeug-laden

05 / URBAN HOPPER

Laden Schritt für Schritt

Vor dem Laden die Hinweise auf der vorherigen Seite beachten. Fahrzeug auf ebenem, festem Untergrund abstellen und gegen Wegrollen sichern. Zündung und Verbraucher ausschalten; Schlüssel abziehen.

Ladeablauf

- Fahrzeug sicher abstellen, Feststellbremse anziehen, Schlüssel abziehen und Verbraucher ausschalten.
- Ladeabdeckung öffnen. Das zur Batterie gehörende Ladegerät nach seiner Anschlussanweisung mit Fahrzeug und Netz verbinden. Bei ungeklärter Reihenfolge vorher den Händler fragen.
- Rot zeigt den Ladevorgang an; Grün zeigt das Ladeende an. Bei abweichenden Anzeigen vor weiterem Laden den Händler kontaktieren.
- Nach Ladeende zuerst den Netzstecker ziehen, danach den Ladestecker am Fahrzeug. Am Stecker, nicht am Kabel ziehen; Anschluss wieder schließen.

Ein Ladevorgang darf nach der Modellanleitung 12 Stunden nicht überschreiten. Nach angezeigtem Ladeende trennen; keine Mindeststundenzahl erzwingen.



WARNUNG

Nicht mit angeschlossenem Ladegerät fahren. Bei ungewöhnlicher Hitze, Geruch, Verformung oder Störung nicht weiterladen. Strom nur gefahrlos trennen; bei Rauch oder Feuer Abstand halten und 112 rufen.

05 / URBAN HOPPER

Batteriepflege & Lagerung

Batterie nicht öffnen, zerlegen, verändern oder eigenständig neu verkabeln. Ausbau, Austausch und Arbeiten an internen Anschlüssen gehören in fachkundige Hände. Keine Schutzschaltungen überbrücken.

Blei-Säure

Keine Flüssigkeit nachfüllen und Verschlüsse nicht öffnen. Tiefentladung vermeiden; bei Nichtgebrauch nennt die Modellanleitung monatliches Nachladen.

LiFePO4

Keine Entladung zur Auffrischung erzwingen. Bei längerer Lagerung etwa 40–60 % Ladezustand, trockener Lagerort und gemäßigte Temperatur. Nicht lange vollgeladen oder vollständig entladen lagern.

Ladezustand regelmäßig kontrollieren; den passenden Nachladeabstand für die eingesetzte Batterie vom Händler bestätigen lassen. Hauptschalter beim längeren Abstellen ausschalten.

Wiederinbetriebnahme

Fahrzeug reinigen und auf Schäden prüfen. Reifen, Bremsen, Lenkung, Beleuchtung und Verriegelungen kontrollieren. Ladezustand prüfen. Nach langer oder ungeklärter Lagerung und bei Auffälligkeiten vor Laden oder Fahren fachkundig prüfen lassen. Erst bei geklärter Sicherheit langsam auf geeigneter Fläche erproben.

Pflege & Fachkontrollen

Reinigung

Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen und Ladegerät trennen. Oberflächen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile einbringen. Keine Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung. Bremsflächen und Reifen frei von Öl und Fett halten.

Regelmäßig fachkundig prüfen

Wir empfehlen regelmäßige Kontrollen von Bremsanlage, Lenkung, Fahrwerk, Rädern, tragenden Teilen, elektrischen Leitungen und sicherheitsrelevanten Befestigungen durch eine qualifizierte Werkstatt. Kontrollabstände nach Nutzung und Zustand abstimmen; vorhandene modellbezogene Vorgaben beachten.

Hinterachsöl fachkundig prüfen und bei Bedarf wechseln lassen. Öl und Füllmenge müssen zur eingebauten Achse passen; diese nicht schätzen.



WARNUNG

Batterie, Ladegerät, Motor und Steuergerät nicht öffnen. Keine Schutzfunktionen überbrücken. Sicherheitsrelevante Reparaturen und Einstellungen nur fachkundig mit passenden Unterlagen durchführen lassen.

Nach Unfall, Anstoß oder sicherheitsrelevanter Auffälligkeit nicht weiter nutzen, bis die Sicherheit geprüft und Mängel behoben wurden. Arbeiten dokumentieren lassen.

06 / URBAN HOPPER

Reifen, Bremsen & Verschleiß

Merkmal	Angabe
Kaltreifendruck vorn / hinten	280 / 280 kPa (2,8 / 2,8 bar)

- Reifendruck nur bei kalten Reifen prüfen. Beschädigte Reifen, Luftverlust, Risse, Fremdkörper und verformte Felgen vor weiterer Fahrt prüfen und instand setzen lassen.
- Abgefahrene Reifen rechtzeitig ersetzen lassen. Bei einseitigem Verschleiß, Vibrationen oder Ziehen zur Seite Fahrwerk und Bremsanlage prüfen lassen.
- Bremswirkung und freien Rücklauf vor jeder Fahrt prüfen. Bei längeren Bremswegen, Leckagen oder ungewohnten Geräuschen nicht weiterfahren; Werkstatt kontaktieren.
- Nur für die tatsächliche Ausführung geeignete Reifen, Bremsenteile und Ersatzteile verwenden. Befestigungen, Bremsflüssigkeit und Einstellwerte nicht schätzen.

Angaben aus dem zugehörigen Modellhandbuch. Bei abweichender Kennzeichnung oder Ausstattung die Zuordnung vor Nutzung klären.

07 / URBAN HOPPER

Störungen sicher eingrenzen

Nur die folgenden äußeren Kontrollen selbst durchführen. Bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiterfahren. Interne Kabel, Kontakte und Schutzschaltungen nicht verändern.

Beobachtung	Gefahrloser erster Schritt
Anzeige bleibt aus	Zünd-/Startschalter und vorgesehene Nutzerbedienung des Hauptschalters prüfen. Bleibt die Anzeige aus: Service.
Kein Fahrtrieb	Fahrzeug sichern. Beschriebenen Startablauf, gewählte Fahrtrichtung und vollständiges Lösen der Parksicherung prüfen. Nicht mit Gas erzwingen.
Leistung/Reichweite gering	Ladezustand, Zuladung und Reifendruck prüfen. Nur eine unbeschädigte, unauffällige Batterie nach passender Anleitung laden.
Ladefehler	Laden beenden und nur gefahrlos trennen. Äußere Leitungen und Stecker sichten. Bei Schaden oder weiterem Fehler Service.
Plötzlicher Ausfall	Sicher anhalten. Nicht wiederholt Sicherungen oder Schalter zurücksetzen. Ursache fachkundig prüfen lassen.

**WARNUNG**

Fehler an Bremsen, Lenkung, Fahrbedienung oder Batterie nicht durch riskante Probefahrten nachstellen. Keine Reparatur am Ladegerät und keine Controllerprüfung durch Laien.

Modell, Fehlerbeschreibung und, soweit vorhanden, FIN, Kilometerstand und Fotos an den Service melden.

Bei Gefahr oder Unfall



WARNUNG

Bei Rauch, Feuer oder rasch zunehmender Hitze Abstand halten. Andere warnen, Gefahrenbereich verlassen und die Feuerwehr über 112 alarmieren. Auf das Elektrofahrzeug und seine Batterie hinweisen.

- Rauch und austretende Gase nicht einatmen. Batterie nicht berühren, öffnen oder ausbauen.
- Ein rauchendes, brennendes oder stark erhitztes Fahrzeug beziehungsweise dessen Batterie nicht selbst umsetzen oder transportieren.
- Stromversorgung nur unterbrechen, wenn das ohne Annäherung an die Gefahr und ohne eigenes Risiko möglich ist.
- Nach Unfall, Wassereintritt oder erkennbarer Beschädigung nicht weiterfahren und nicht erneut laden. Prüfung durch Fachpersonal veranlassen.

Sicherheitsproblem melden

Nicht akute Sicherheitsprobleme auch dem Händler oder Urban-Hopper-Service melden. Beschreiben Sie ungewöhnliche Hitze, Geruch, Rauch, Wegrollen oder Brems- und Lenkprobleme. Das Reklamationsformular ersetzt bei unmittelbarer Gefahr nicht den Notruf.

Transport & Rücknahme

Fahrzeug transportieren

Transport, Verladen und Sicherung vorab mit dem Händler oder einem geeigneten Transportbetrieb abstimmen. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln das Fahrzeug nicht zur Werkstatt fahren.

- Nur geeignete Ladehilfen und bestätigte Hebe-/Verzurrpunkte verwenden. Nicht an Spiegeln, Lenkung, Verkleidung oder Dach anheben oder verzurren.
- Während des Transports dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden. Lose Teile und Ladung sichern.
- Beschädigte Batterien nicht eigenständig als normales Paket versenden. Schaden vor Transport oder Rückgabe dem Service melden.

Batterien getrennt zurückgeben

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Die durchgestrichene Mülltonne weist auf getrennte Sammlung hin. Batterie nicht selbst zerlegen. Für einen geeigneten Rückgabebeweg den Verkäufer oder Urban-Hopper-Service kontaktieren.

Beschädigung, Undichtigkeit oder ungewöhnliche Erwärmung vorher mitteilen. Fahrzeug, Batterie und Ladegerät sind nach den jeweils zutreffenden Rücknahmeregeln abzugeben.

09 / URBAN HOPPER

Kontroll- und Wartungsnachweise

Durchgeführte Kontrollen und Arbeiten vom Händler oder der Werkstatt eintragen lassen. Belege und Prüfberichte aufbewahren.

Datum / km	Arbeiten / Befund	Werkstatt / Stempel

Nächste empfohlene Kontrolle

Datum / Date: _____

km: _____

Die Einträge dokumentieren ausgeführte Arbeiten. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Service und Reklamation

Defekt, Transportschaden oder fehlendes Teil? Wir prüfen Ihre Meldung über das Formular und besprechen die nächsten Schritte.



QR-Code scannen oder die Adresse im Browser öffnen.

urbanminushopper.de/pages/reklamation

Bitte Modell und Fehler beschreiben. Bestellnummer, FIN, Kilometerstand und Fotos helfen bei der Zuordnung. Fotos und Belege können Sie ergänzend per E-Mail senden.

Eine Meldung ist auch ohne vollständige Unterlagen sowie per E-Mail oder Telefon möglich. Rücksendung oder Abholung vorher abstimmen. Bei unmittelbarer Gefahr den Notruf nutzen.

Gesetzliche Mängelrechte

Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte gegenüber Ihrem Verkäufer. Diese Anleitung schränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht ein. Die Nutzung des Formulars ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung.

Hinweise zur Anleitung

Diese Anleitung wurde sorgfältig und nach bestem Wissen anhand der vorliegenden Hersteller- und Lieferantenunterlagen erstellt und redaktionell ergänzt. Fehler oder Unklarheiten sind dennoch möglich. Bitte melden Sie Auffälligkeiten über das Reklamationsformular, per E-Mail oder telefonisch, möglichst mit Modell, Handbuchversion und Seitenangabe.

Bei sicherheitsrelevanten Unklarheiten das Fahrzeug bis zur Klärung mit Händler oder Fachwerkstatt nicht benutzen oder laden. Gesetzliche Rechte und die gesetzliche Haftung bleiben unberührt.

Vertrieb und Service: G&C Handels GmbH & Co. KG
Josef-Bautz-Straße 26 · 63457 Hanau · Deutschland
info@urbanminushopper.de · +49 6181 36983-50